



1. JAKO ZWID POZIOMY WYKORZYSTAĆ BLACHĘ POKRYCIA DACHU.
2. PRZEWODNY ODPRZĄDKUJĄCE WYKONAĆ Z DRUTU OŚNOWNIANEGO Dł_z 2mm PRZEMOJENEGO W RURACH PCW Ø16mm POD WARSZTĄ OCIEPLENIA BUDYNKU.
3. NA KOMINACH WYKONAĆ ZWODY NA WSPORNIKACH DACHOWYCH.
4. WOKŁO BUDYNKU UŁOŻYĆ UZIOM OTOKOWY Z BEDNARI Fez_n 25x4.
5. ZŁĄCZA KONTROLNE UMIEŚCIĆ W PUZAKACH Z PCW ZAGŁĘBIONYCH W WARSZTWE OCIEPLENIA BUDYNKU.

[illegible]